

Инструкция

Комнатный термостат Ridan WT-R




Введение

Ridan WT-R — это электронный комнатный программируемый термостат с ЖК-дисплеем.

Установка

	Шаг 1: Сдвиньте заднюю крышку вниз, чтобы отделить ее от передней панели.
	Шаг 2: Отключите переднюю панель от задней.
	Шаг 3: Подключите термостат, согласно на схеме.
	Шаг 4: Используйте монтажные винты, чтобы закрепить заднюю панель термостата в установочной коробке.
	Шаг 5: Подключите переднюю панель к задней части термостата.
	Шаг 6: Сдвиньте панель вниз для закрепления.


Размеры (мм)



Технические параметры

Напряжение питания	230 В переменного тока, 50/60 Гц
Максимальная нагрузка	3 А
Сечение подключаемых проводов	≤1,5 мм ²
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<1 Вт
Класс защиты IP	IP20
Подсветка	Белая
Датчик	R25 °C = 10 кОм NTC
Диапазон уставок	5 ~ 50 °C Точность ± 0,5 °C (ступенчатый контроль на +0,5 °C)
Окружающая среда	-5 ~ 50 °C
Относительная влажность	85%

Экран



Инструкция по подключению

L/N — клеммы питания термостата ~230В, где

L — фаза, N — нейтраль.

NO/NC — клеммы для подключения привода, где

NC — нормально замкнутый контакт,


NO — нормально разомкнутый контакт.

Подключение приводов осуществляется следующим образом:

Клемма NC — привод NO;

Клемма NO — привод NC.

NTC Sensor — клемма для подключения датчика температуры пола.



Расписание

Интервал	Будни (пн-пт)		Суббота		Воскресенье	
	Время	Темп.	Время	Темп.	Время	Темп.
1	06:30	21 °C	06:30	21 °C	06:30	21 °C
2	08:00	18 °C	08:00	18 °C	08:00	18 °C
3	11:30	21 °C	11:30	21 °C	11:30	21 °C
4	12:30	18 °C	12:30	18 °C	12:30	18 °C
5	18:00	21 °C	18:00	21 °C	18:00	21 °C
6	22:30	16 °C	22:30	16 °C	22:30	16 °C

